


1. Micro USB 緊急電源接口：產品低電壓時可以充電或臨時開鎖
2. LED 指示燈：指示信號
3. 鑰匙開鎖：使用機械鑰匙開鎖
4. 指紋開鎖：利用預先設定好的指紋進行開鎖
5. 常開鍵：打開/關閉常開功能
6. 設置鍵：功能設置及初始化

### 參數


|      |                  |
|------|------------------|
| 指紋數量 | 管理員3枚<br>普通用戶16枚 |
| 充電接口 | Micro USB        |
| 開鎖時間 | ≈1.5秒            |
| 待機電流 | < 30微安           |
| 工作電流 | < 200毫安          |

### 操作說明


註冊管理員指紋(前三個指紋為管理員指紋)



註冊普通用戶指紋(需驗證管理指紋)



刪除指紋/恢復出廠設置



常開模式

